

V-MB

Het verwijderen en terugzetten van de draaischijf:



Het verwijderen van de schijf:

1. Maak met een veerringtang de kunststof norzel los.
2. Plaats op de as een passende sleuteldop (maar pas op dat de draad niet beschadigd word).
3. Neem met twee personen de schijf vast en trek eraan, tegelijk met een hamer een tik geven op de sleuteldop. De schijf zal dan los komen. Eventueel herhalen.

Als de schijf maar aan een kant wordt getild zal deze waarschijnlijk niet loskomen

Terug plaatsen van de schijf:

4. Maak de as en de conus in de schijf goed schoon.
5. Plaats de schijf voorzichtig terug op de as.
6. Leg in het midden een stuk hout en sla er met een hamer op zodat de schijf goed vast zit.
7. Met siliconenkit de opening tussen schijf en as dicht maken, zodat er geen water langs kan.
8. Draai de kunststof norzel terug en zet hem goed vast met de veerringtang